

UTILISER SB15m



Référez-vous au **manuel utilisateur SB15m** pour plus d'information sur la connexion et l'opération des enceintes.

ACCROCHER SB15m



Référez-vous au **manuel d'accrochage SB15m** pour connaître les procédures d'accrochage.

MAINTENANCE

Il est essentiel d'inspecter régulièrement le produit afin d'en assurer la performance et la sécurité.



Toute opération de maintenance non-autorisée par L-ACOUSTICS® mettra fin à la garantie. Pour toute réparation spécifique ou information concernant la garantie, contactez un représentant de L-ACOUSTICS®.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

L-ACOUSTICS®

13 rue Levacher Cintrat
Parc de la Fontaine de Jouvence
91462 Marcoussis Cedex
France



Déclare que le produit suivant :

Enceinte SB15m.

Est conforme aux dispositions de :

2006/42/EC: Directive Machine
2006/95/EC: Directive Basse Tension

Règles et standards appliqués :

EN ISO 12100 (Sécurité Mécanique)
EN60065: Conditions à la sécurité des appareils électroniques audio, vidéo et similaires.

Fait à Marcoussis, France, 15 novembre, 2013



Christophe PIGNON, Directeur Recherche & Développement



Avant d'installer le système, référez-vous à son manuel d'accrochage et évaluez sa sécurité mécanique en le modélisant à l'aide du logiciel SOUNDVISION.